

BEDIENUNGSANLEITUNG

POPCORNMASCHINE – WEIß & GOLD



Vielen Dank, dass Sie unsere Popcornmaschine gewählt haben!

LIEFERUMFANG



1x Messbecher



1x Popcornschaufel

DIE SCHALTER

LINKS
TURN

Schaltet das
Rührwerk ein.



MITTE
HEAT

Schaltet die
Heizung ein.



RECHTS
POWER

Hauptschalter
(Licht & Betrieb).



SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ Die Maschine wird während des Betriebs sehr heiß.
- 👁 Nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- 📏 Nur auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen.
- ⚡ Nur an einer 230 V Steckdose betreiben.
- 👶 Kinder nur unter Aufsicht bedienen lassen.
- 🔌 Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen.

VORBEREITUNG

- 1 Maschine aufstellen.
- 2 Rührwerkschublade einstecken.
- 3 Netzstecker einstecken.
- 4 TURN und HEAT einschalten.
- 5 Nach Wunsch POWER einschalten (Licht).
- 6 Die Maschine ca. 5 Minuten vorheizen.



WICHTIG:
Immer ca. 5 Minuten
vorheizen lassen!

ZUTATEN PRO FÜLLUNG

Popcornmais	150 g
Öl	50 ml
Zucker	50 g

Ergibt ungefähr
5–6 Liter Popcorn.

POPCORN ZUBEREITEN



50 ml Öl in den
heißen Kessel geben.



150 g Popcornmais
hinzufügen.



50 g Zucker
hinzufügen.



Deckel schließen.



Nach ca. 2–3 Minuten
beginnt das Popcorn
zu poppen.



Wenn das Popcorn fast
aufhört (ca. 2 Sek. zwischen
den Pops), den Kessel mit
dem Griff nach vorne
kippen. Das fertige Popcorn
fällt automatisch in die
Maschine.

WEITERE PORTIONEN

Für jede weitere Portion:

- 50 ml Öl
- 150 g Mais
- 50 g Zucker

Die Maschine muss dabei nicht
erneut vorgeheizt werden.

NACH DER BENUTZUNG

- 1 Maschine ausschalten.
 - 2 Netzstecker ziehen.
 - 3 Maschine vollständig abkühlen lassen.
 - 4 Kessel entnehmen.
 - 5 Mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
 - 6 Innenraum mit einem feuchten Tuch auswischen.
 - 7 Rührwerkschublade entfernen.
- ⚠ Bitte keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.

TIPPS FÜR PERFEKTES POPCORN

- 📏 Verwenden Sie ausschließlich Popcornmais.
- 📏 Während des Poppens den Deckel geschlossen halten.
- 📏 Frisches Popcorn schmeckt am besten direkt nach der Zubereitung.
- 📏 Nach jeder Portion kurz kontrollieren, ob sich Zuckerreste im Kessel befinden.

HÄUFIGE PROBLEME

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Popcorn poppt nicht.	Maschine nicht vorgeheizt oder HEAT nicht eingeschaltet.	5 Minuten vorheizen und HEAT einschalten.
Das Popcorn wird dunkel.	Zu viel Zucker oder zu lange erhitzt.	Kessel direkt nach dem Poppen entleeren.
Das Rührwerk dreht sich nicht.	TURN nicht eingeschaltet.	TURN einschalten.

RÜCKGABE

Bitte geben Sie die Maschine zurück:

- ✓ vollständig abgekühlt
- ✓ gereinigt
- ✓ inklusive aller Zubehörteile

♥ Vielen Dank!

