

REINIGUNGSANLEITUNG

POPCORNMASCHINE – WEIß & GOLD



*Vielen Dank, dass Sie unsere Popcornmaschine sauber zurückgeben.
So bleibt sie für alle Gäste in einem einwandfreien Zustand.*

1. MASCHINE AUSSCHALTEN

- TURN, HEAT und POWER ausschalten.
- Netzstecker ziehen.

Mindestens 20–30 Minuten vollständig abkühlen lassen.



2. POPCORNRESTE ENTFERNEN

- Restliches Popcorn vollständig aus der Maschine entnehmen.
- Krümelschublade herausziehen und entleeren.



3. KESSEL REINIGEN

Der Kessel darf nur gereinigt werden, wenn er vollständig abgekühlt ist.

1. Kessel aus der Halterung nehmen.
2. Mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
3. Mit einem weichen Schwamm auswischen.
4. Mit klarem Wasser nachspülen.
5. Anschließend gründlich abtrocknen.

- ✗ Nicht in die Spülmaschine geben.
- ✗ Nicht komplett ins Wasser tauchen (Anschlusskabel beachten).



4. GLASSCHEIBEN REINIGEN

- Innen- und Außenseiten mit Glasreiniger oder einem feuchten Mikrofaser Tuch reinigen.
- Anschließend trocken polieren.



5. INNENRAUM REINIGEN

Mit einem leicht feuchten Tuch auswischen:

- ✓ Boden
- ✓ Seitenwände
- ✓ Tür
- ✓ Deckel

Besonders auf Zucker- und Fettrückstände achten.



6. AUSSENSEITE REINIGEN

- Die weißen Flächen mit einem feuchten Mikrofaser Tuch reinigen.
- Goldene Zierelemente nur vorsichtig trocken oder leicht feucht abwischen.



BITTE NICHT VERWENDEN

- ✗ Scheuerschwämme
- ✗ Stahlwolle
- ✗ Scheuermittel
- ✗ Hochdruckreiniger
- ✗ Aggressive Fettlöser



VOR DER RÜCKGABE BITTE KONTROLLIEREN

- ☐ Maschine vollständig abgekühlt
- ☐ Kessel gereinigt
- ☐ Glasscheiben sauber
- ☐ Innenraum sauber
- ☐ Krümelschublade geleert
- ☐ Zubehör vollständig



1× Messbecher



1× Popcornschaufel

♥ VIELEN DANK!

Mit einer sauberen Rückgabe helfen Sie uns, die Popcornmaschine auch für den nächsten Kunden in einem perfekten Zustand bereitzustellen.

Engls Hüpfspaß